

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выполните проверку в соответствии с рекомендациями для кода неисправности.

| № кода неисправности | Параметр проверки | Содержание неисправности | Описание на странице |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------|
| 11 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса | Обрыв цепи | 35-36-6 |
| 12 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса | | |
| 13 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса | | |
| 14 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса | | |
| 15 | Датчик частоты вращения колеса | Аномальный выходной сигнал | 35-36-6 |
| 16 | Система питания | | 35-36-7 |
| 21 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса | Короткое замыкание | 35-36-7 |
| 22 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса | | |
| 23 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса | | |
| 24 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса | | |
| 25 | Датчик включения муфты подключения переднего моста | | 35-36-8 |
| 26 | Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала | | 35-36-9 |
| 27 | Датчик включения блокировки заднего дифференциала | | 35-36-10 |
| 32 | Датчик ускорения и его цепь | | 35-36-11 |
| 33 | Выключатель стоп-сигналов и его цепь | | 35-36-12 |
| 41 | Электромагнитный клапан гидравлического блока для переднего правого тормозного механизма | | 35-36-13 |
| 42 | Электромагнитный клапан гидравлического блока для переднего левого тормозного механизма | | |
| 43 | Электромагнитный клапан гидравлического блока для задних тормозных механизмов | | |
| 51 | Реле электромагнитных клапанов гидравлического блока | | 35-36-14 |
| 53 | Реле электродвигателя насоса, электродвигателя насоса гидравлического блока | | 35-36-15 |
| 63 | Замените электронный блок управления ABS | | - |
| 64 | | | |