

**ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проверку выполняйте в соответствии с методикой поиска неисправности, которая соответствует коду неисправности.

Номер кода неисправности	Проверяемый элемент	Условия диагностики	Страница
11	Датчик частоты вращения передний правый	Обрыв цепи	35B-9
12	Датчик частоты вращения передний левый		
13	Датчик частоты вращения задний правый		
14	Датчик частоты вращения задний левый		
15	Датчик частоты вращения колеса	Аномальный выходной сигнал	35B-10
16	Система питания		35B-10
21	Датчик частоты вращения передний правый	Короткое замыкание	35B-11
22	Датчик частоты вращения передний левый		
23	Датчик частоты вращения задний правый		
24	Датчик частоты вращения задний левый		
38	Выключатель стоп-сигналов и его цепи		35B-12
41	Входной передний правый электромагнитный клапан		35B-37 (замените гидравлический блок в сборе)
42	Входной передний левый электромагнитный клапан		
43	Входной задний правый электромагнитный клапан		
44	Входной задний левый электромагнитный клапан		
45	Выходной передний правый электромагнитный клапан		35B-37 (замените гидравлический блок в сборе)
46	Выходной передний левый электромагнитный клапан		
47	Выходной задний правый электромагнитный клапан		
48	Выходной задний левый электромагнитный клапан		
51	Подача питания на электромагнитные клапаны		35B-12
53	Электродвигатель насоса		35B-13
63	Электронный блок управления ABS		35B-37 (замените Электронный блок управления ABS)