

## ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методики проверки диагностических кодов остались без изменения как для моделей автомобилей '97 и моделей предыдущих выпусков.

Код	Диагностируемый узел		Страница
11	Датчик положения дроссельной заслонки	Короткое замыкание	23-14*
12		Разрыв цепи	23-14*
14		Нарушено положение датчика	23-14*
15	Датчик температуры масла	Короткое замыкание	23-14*
21	Датчик положения коленчатого вала	Разрыв цепи	23-15*
22	Датчик скорости входного вала	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-15*
23	Датчик скорости выходного вала	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-16*
25	Выключатель положения широко открытой дроссельной заслонки	Короткое замыкание	23-17*
26	Выключатель стоп-сигнала	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-17*
31	Электромагнитный клапан низшей передачи и передачи заднего хода	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-18*
32	Электромагнитный клапан управления муфтой пониженных передач	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-18*
33	Электромагнитный клапан второй передачи	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-18*
34	Электромагнитный клапан повышающей передачи	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-18*
36	Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора	Короткое замыкание/ разрыв цепи	23-18*
41	Передаточное отношение 1-й передачи не соответствует техническим требованиям		23-19*
42	Передаточное отношение 2-й передачи не соответствует техническим требованиям		23-20*
43	Передаточное отношение 3-й передачи не соответствует техническим требованиям		23-21*
44	Передаточное отношение 4-й передачи не соответствует техническим требованиям		23-22*
46	Передаточное отношение передачи заднего хода не соответствует техническим требованиям		23-23*
51	Нарушение связи с электронным блоком управления двигателем		23-24*
52	Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора	Неисправен клапан	23-18*
54	Управляющее реле автоматической коробки передач	Короткое замыкание на «массу»/разрыв цепи	23-24*
56	Лампа индикации режима "N"	Короткое замыкание на «массу»/	23-25*
71	Неисправность электронного блока управления автоматической коробкой передач		23-25*

ПРИМЕЧАНИЕ:

\*: Обратитесь к "Руководству по ремонту CARISMA-96" (Pub.№ PWDR9502).