

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

Код	Диагностируемый узел		Страницы с алгоритмом поиска неисправности
11	Датчик положения дроссельной заслонки и его цепь (TPS system) <Автомобили без противобуксовочной системы TCL> 14 Датчик положения педали акселератора и его цепь <Автомобили с противобуксовочной системой TCL>	Короткое замыкание в цепи датчика	23-15
12		Обрыв цепи	23-15
14		Неправильная регулировка датчика	23-15
15	Датчик температуры масла и его цепь	Обрыв цепи	23-15
21	Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и его цепь	Обрыв цепи	23-16
22	Датчик частоты вращения входного вала АКПП и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-16
23	Датчик частоты вращения выходного вала АКПП и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-17
25	Датчик полностью нажатого положения педали акселератора и его цепь	Короткое замыкание	23-17
26	Выключатель стоп-сигналов и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-18
31	Электромагнитный клапан управления тормозом первой передачи и передачи заднего хода и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-18
32	Электромагнитный клапан управления муфтой понижающих передач и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-18
33	Электромагнитный клапан управления тормозом второй передачи и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-18
34	Электромагнитный клапан управления муфтой повышающей передачи и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-18
36	Электромагнитный клапан управления муфтой блокировки гидротрансформатора и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-19
41	Расчитанное передаточное отношение на 1-й передаче не соответствует заданному значению		23-20
42	Расчитанное передаточное отношение на 2-й передаче не соответствует заданному значению		23-21
43	Расчитанное передаточное отношение на 3-й передаче не соответствует заданному значению		23-22
44	Расчитанное передаточное отношение на 4-й передаче не соответствует заданному значению		23-23
46	Расчитанное передаточное отношение на передаче заднего хода не соответствует заданному значению		23-24
51	Нарушена связь с электронным блоком управления двигателем <Автомобили без противобуксовочной системы TCL> Нарушена связь с электронным блоком управления противобуксовочной системой <Автомобили с противобуксовочной системой TCL>		23-25
52	Электромагнитный клапан управления муфтой блокировки гидротрансформатора и его цепь	Неисправность контура	23-19
54	Управляющее реле АКПП и его цепь	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-25
56	Контрольная лампа положения «N» рычага селектора АКПП	Короткое замыкание	23-26
71	Неисправность электронного блока управления АКПП		23-26