

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код №	Объект диагностики	Описание на стр.
11	Кислородный датчик и его цепи	3J-9
12	Датчик расхода воздуха и его цепи	3J-10
13	Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи	3J-11
14	Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал) и его цепи	3J-12
21	Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи	3J-13
22	Датчик положения коленчатого вала и его цепи	3J-14
23	Датчик положения распределительного вала и его цепи	3J-15
24	Датчик скорости автомобиля и его цепи	3J-16
25	Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи	3J-17
31	Датчик детонации и его цепи	13J-18
41	Форсунки и их цепи	13J-19
44	Ненормальное сгорание	13J-21
54	Иммобилайзер и его цепи	13J-22
56	Ненормальное давление топлива в системе	3J-23
61	Шина данных (связь электронным блоком управления АКПП)	13J-25
64	Вывод FR генератора и его цепи	3J-25
66	Датчик разрежения в системе вакуумного усилителя тормозов и его цепи	3J-26
77	Датчик положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи	3J-27
78	Датчик положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи	3J-28
79	Датчик положения дроссельной заслонки (1-й канал) и его цепи	3J-29
89	Неисправность системы топливоподачи	13J-30
91	Система электронного управления дроссельной заслонкой	3J-31
92	Цепь обратной связи дроссельной заслонки	3J-31
94	Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки)	13J-32
95	Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы в первой фазе)	13J-32
99	Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы второй фазе)	13J-33

ПРИМЕЧАНИЕ:

Код №56 может также появиться в случае подсоса воздуха в топливную линию высокого давления вследствие отсутствия подачи топлива.